

Grass Gator Pro Head Adapter Chart

Tabla de Adaptadores para los cabezales Grass Gator Pro

Select the adapter from this chart that fits your trimmer. If your trimmer is not listed, select the adapter that fits the shaft on your trimmer and the nut or bolt that fits your shaft, and the Grass Gator should install as described in the Installation Guide. If you cannot find the correct adapter, or the correct nut or bolt, please call our Technical Support Desk at 800-210-9949, or email us at techsupport@cmdproducts.com. You can also visit our web site at www.grassgator.com for more help.

Seleccione de esta tabla el adaptador que le sirve a su desbrozadora. Si su desbrozadora no está en la tabla, seleccione el adaptador y el tornillo o tuerca que mejor le queden a su eje y siga las instrucciones en la Guía de Instalación. Si no puede encontrar el adaptador, tuerca o tornillo correctos, por favor llame a nuestra línea de Apoyo Técnico al 1-800-210-9949 o envíenos un e-mail a techsupport@cmdproducts.com. También puede visitar nuestra página www.grassgator.com para más ayuda.

Bolens		Craftsman		Cub Cadet		Echo		Homelite		Honda	
	Adapter		Adapter		Adapter		Adapter		Adapter		Adapter
BL250	2	79616	2	5090BC	2	SRM210	2	UT20046	3	UMK431E	5
BL150	3	79105	2	5075SS	2	SRM230	2			UMK432E	5
		79189	2			SRM2305	5				
		79107	2			SRM2455	5				
						SRM4000	5				
						SRM5000	5				
						SRM2100	2				

Husqvarna		Jonsered		John Deere		Kawasaki		Makita		McCullough	
	Adapter		Adapter		Adapter		Adapter		Adapter		Adapter
235R	7	GR2032L	2	XT120LE	2	KBL23A	2	BCM2600	2	249	5
240R	7	GC2125	2	XT140LE	2	KGT27A	2	BCM3310	2	245	2
250R	7	GC2125C	2	XT170LE	2	KTR27A	2	RBC2510	2	MT320	2
265R	7			XT250BLE	2	KBL34A	2	EM4251	2		
265Rx	7							RBC201	2		
142R	7							EM4250	2		
343R	7										
345R	7										
323CF	5										
324Rx	5										
325FL	5										
326CLD	5										
227LD	5										
232FL	5										
125L	5										

Robin		Ryobi		Shindawa		Stihl		Tanaka		Toro	
	Adapter		Adapter		Adapter		Adapter		Adapter		Adapter
SB22	5	SS30	3	T231	2	FS55	5	PM28	5	51972	3
		RY30140	3	T242	2	FS80	5	PM35	5	51992	2
		RY30160	2	C242	2	FS85	5	PM360L	5		
		2079R	2	T260	2	FS100	5	TBC2211	5		
		790R	2	C260	2	FS110	5	TBC4200	5		
		780R	2	T261	2	FS120	5				
				T270	2	FS130	5				
				C270	2	FS150	5				
				T272	2	FS200	7				
				T3410	2	FS250	7				
				C3410	2	FS300	7				
				T350	2	FS350	7				
				C350	2	FS400	7				
				B450	2	FS450	7				
						FS480	7				
						FS500	7				
						FS550	7				

Troy Bilt		YardMan	
	Adapter		Adapter
TB90BC	2	YM90EZ	2
TB490BC	2	YM26SS	2
TB590BC	2		
TB465	3		
TB475	2		
TB7055	3		

If your particular trimmer is not listed here, and you cannot find the correct adapter, please call our Technical Support Help Desk at **800-210-9949**. The Help Desk is open Monday thru Friday 8am to 5pm Pacific Standard Time.

Si su desbrozadora no está incluida en la lista y no puede encontrar el adaptador correcto, llame a nuestra línea de Apoyo Técnico al **800-210-9949**. Nuestros técnicos están disponibles de lunes a viernes de 8am a 5pm hora del Pacífico.